

# ACCESORIOS LAVA-ASPIRADORAS

Características

No. Parte

PUZZI 100

PUZZI 200

PUZZI 300

PUZZI 400

DE 4002

**Tobera para alfombras**

1

4.130-127.0

•

•

2

4.130-394.0

•

3

4.130-065.0

•

**Tobera para tapicería**

4

4.130-116.0

•

•

•

**Manguera de Inyección / Succión**

5

6.391-410.0

•

•

6

6.391-412.0

•

•

**Vaporizador DE 4002 -**

**Tubo de prolongación**

7

4.127-015.0

•

**Embudo**

8

4.013-026.0

•

**Manguera de vapor**

9

4.321-114.0

•

**Boquilla de chorro de puntos**

10

5.130-248.0

•

**Boquilla de aumento de velocidad**

11

5.762-139.0

•

**Pieza de prolongación**

12

6.762-236.0

•

**Corona de cerdas**

13

2.863-077.0

•

**Tobera manual**

14

4.130-144.0

•

**Tobera de pisos**

15

4.130-143.0

•

**Juego de paños**

16

6.960-019.0

•

